



Familia De Producto
**Tapones Auditivos Howard
 Leight Fusion detectable**

Diseño de dos materiales para lograr comodidad para todo el día y fácil manipulación [visual/metal detectable]



SKUs & información para ordenar



FDT-30

Fusion Detectable: talla normal
 NRR 25



FDT-30S

Fusion Detectable: talla pequeña
 NRR 25

Vista General

Características Importantes

- Diseño de dos materiales patentado
- El vástago FlexiFirm es fácil de sujetar, lo que garantiza una inserción sencilla en el conducto auditivo
- El diseño SoftFlange crea un sello cómodo en el conducto auditivo para brindar comodidad y protección de calidad superior
- Cordón incorporado y anillo de vástago metálico detectados fácilmente por el equipo automatizado
- El color azul proporciona alta visibilidad para la detección
- Se limpia con agua y jabón y dura semanas
- Ajuste preciso de dos tamaños para una lograr mayor comodidad y seguridad personal

Industrias Recomendadas/Uso

- Servicios de alimentos

Riesgos

- Ruido

Regulaciones

- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)

- ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

marca histórica

Howard Leight

Especificaciones

Color

- Azul/azul translúcido [regular] o azul/transparente [pequeño]

Forma

- 4 rebordes

Material

- TPE/acero

Empaque

- HearPack

Cordón

- Cordón tejido incorporado

NRR

- 27

Capacitación & uso

1. Mientras sostiene el vástago, coloque una mano sobre la cabeza y suavemente estire la parte superior de la oreja hacia arriba y hacia atrás.
2. Coloque el tapón para oídos de modo que todos los rebordes queden correctamente ubicados en el conducto auditivo.
3. Cuando el tapón para oídos se coloca correctamente, la punta del vástago se puede ver cuando usted es observado de frente.
4. Colocación correcta: si aparentemente uno o ambos tapones para oídos se han colocado apropiadamente, proceda a retirarlos y colocarlos nuevamente.
5. Extracción: gire suavemente el tapón para oídos y tire lentamente de éste hacia fuera para poder extraerlo.
6. Verificación acústica: en un entorno ruidoso, con los tapones para oídos colocados, cúbrase los oídos con las manos y luego retírelas. Los tapones para oídos deben obstruir el ruido de modo que al cubrirse los oídos con las manos no se perciba una diferencia considerable en el ruido.

información adicional

Cuidado y mantenimiento

- Inspección: antes de la colocación, verifique los tapones para oídos para detectar indicios de suciedad, daños, deformaciones o rigidez extrema; deséchelos de inmediato si su estado no es normal.
- Limpieza: lave los tapones para oídos de uso múltiple únicamente con jabón suave o agua tibia. Séquelos suavemente con una toalla y guárdelos en una caja cuando no se utilicen. No aplique otras sustancias debido a que es posible que los tapones para oídos se degraden y su función se vea afectada.
- Higiene: si se brinda un mantenimiento adecuado, los tapones para oídos de uso múltiple pueden tener una vida útil de 2 a 4 semanas.

PRODUCTOS RELACIONADOS